Instrukcja montażu Push-In - armatury przelotowej do naszych zbiorników WATERFLEX.PL

1. Umiejscowienie przejścia PP Push-In na ściance zbiornika: Zaznacz środek miejsca na przejście zbiornika PP. Przejście musi być instalowane na płaskiej powierzchni, gdzie zewnętrzna krawędź przejścia wynosi co najmniej 5 mm, musi znajdować się z dala od zaokrąglonych krawędzi. **Mierz dwa razy, wierć raz!**



2. Wiercenie otworu: Do przecięcia plastiku użyj piły walcowej (wiertnicy) o odpowiednim rozmiarze. Złączka (BSP): 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" Rozmiar otworu (mm): 29 35 44 52 60 70. Gdy wiertło prowadzone przejdzie przez plastik, uruchom wiertło w odwrotnym kierunku i zmniejsz prędkość; zapewnia to znacznie **czystsze cięcie plastiku**. Usuń ewentualne odpryski papierem ściernym, najlepiej papierem ściernym o ziarnistości 120-240.



3. Przygotowanie przejścia w zbiorniku: Umieść przeciwnakrętkę na podkładce, aż poczujesz **lekki opór**; może nie być obecnie skompresowane. Użyj odpowiedniej wielkości Push-In - pierścienia uszczelniającego zbiornik.



4. Instalacja: Umieść przejście w zbiorniku i **przytrzymaj wystający gwint**. Obróć przeciwnakrętkę aż będzie mocno zaciśnięty. Dokręć mocno przeciwnakrętkę za pomocą odpowiedniego narzędzia, uważając, aby ją dokręcić ale nie uszkodzić.





Przepust cysterny PP Push-In jest teraz **gotowy do użycia**.

Sprawdź, czy nie ma wycieków i dokręć w razie potrzeby nakrętkę kontrującą.



WAŻNE Stosuj wyłącznie złączki BSPP, nie stożkowe złącza (BSPT), mogą one uszkodzić przejścia zbiorników.